



**NOTES:**

LES ARBUSTES SERONT PLANTÉES DANS UN LIT DE PLANTATION PROPREMENT DÉLIMITÉ PAR UN INSTRUMENT ENTRE LE GAZON OU L'ENSEMENCEMENT PROJETÉ.

LE LIT DE PLANTATION DOIT ÊTRE SURÉLEVÉ D'AU MOINS 150mm PAR RAPPORT AU NIVEAU FINI DU GAZON OU ENSEMENCEMENT.

ARROSER ABONDAMMENT LE SOL AUSSITÔT APRÈS LA PLANTATION.

\*TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE



**DÉTAIL TYPE**

**PLANTATION D'ARBUSTES**

---

Dessiné par: Olivier Pelletier  
 Préparé par: Guillaume Grégoire, ing.

Sceau

Numéro du plan <b>H02</b>
Échelle <b>AUCUNE</b>
Révision <b>R01</b>
Date <b>28-02-2018</b>